IQOS

ILUMA

Guida utente

Caricatore Tascabile IQOS ILUMA™



Holder IQOS ILUMA™



IQOS ILUMA™ è compatibile solo con gli STICK DI TABACCO APPOSITAMENTE PROGETTATI

Ricarica



Cavo per la Ricarica



Adattatore di Alimentazione

myIQOS

Per la **Guida utente completa, per il Servizio Clienti e per servizi di assistenza estesi per gli utenti IQOS,** visita

www.iqos.com/myiqos

LE CARATTERISTICHE E IMPOSTAZIONI

possono essere cambiate tramite l'IQOS app*.

Per registrare il dispositivo, scansiona il codice QR o effettua l'accesso su **www.iqos.com/iluma** e segui le istruzioni.

* L'IQOS app potrebbe non essere disponibile nel tuo Paese.

Per cominciare



ACCENSIONE

Tenere premuto il pulsante del Caricatore Tascabile per 4 secondi e poi rilasciarlo. Le luci indicanti lo stato del Caricatore Tascabile e dell'Holder si accenderanno lentamente.



CARICAMENTO DELL'HOLDER

Inserire l'Holder nel Caricatore Tascabile per ricaricare.

La luce che indica lo stato dell'Holder mostrerà il livello di carica raggiunto.



CARICAMENTO DEL CARICATORE TASCABILE

Prima del primo utilizzo, caricare completamente il dispositivo con l'Adattatore di Alimentazione e il Cavo per la Ricarica.

(circa 135 min.)

Come usare il tuo IQOS ILUMA™



1. INSERIRE LO STICK DI TABACCO APPOSITAMENTE PROGETTATO

Inserire lo stick di tabacco appositamente progettato fino alla linea stampata presente sul filtro finché l'Holder vibrerà e le luci lampeggeranno.

Il riscaldamento inizierà in automatico o premendo il pulsante per 1 secondo.



2. PRONTO ALL'USO

Iniziare l'utilizzo quando l'Holder vibra e le luci restano accese.



3. QUASI FINITO

Per segnalare che rimangono 30 secondi o solo 2 tiri, le luci bianche dell'Holder lampeggeranno e vi sarà una vibrazione.



4. RIMUOVERE LO STICK DI TABACCO APPOSITAMENTE PROGETTATO

Rimuovere lo stick di tabacco appositamente progettato usato e smaltirlo secondo quanto indicato nelle Istruzioni e negli Avvisi di Sicurezza.

Come usare il tuo IQOS ILUMA™



5. CARICAMENTO DELL'HOLDER

Inserire l'Holder nel Caricatore Tascabile per ricaricare.

Consigli pratici



CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER

Inclinare l'Holder verso di sé o premere brevemente il pulsante. Le luci dell'Holder indicheranno il livello della batteria.



CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER DAL CARICATORE TASCABILE

Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile. La luce di stato dell'Holder si accenderà.



CONTROLLO DELLO STATO DEL CARICATORE TASCABILE

Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile. Le luci indicanti lo stato del Caricatore Tascabile si accenderanno per indicare il livello della batteria.

INTERRUZIONE AUTOMATICA

Durante l'uso, il dispositivo si interromperà se lo stick di tabacco appositamente progettato viene mosso o tolto dall'Holder.

Consigli pratici



LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE

La batteria è scarica e deve essere ricaricata.



SE LE LUCI BIANCHE LAMPEGGIANO DUE VOLTE

IQOS ILUMA™ è al di fuori della temperatura di funzionamento (ovvero 0° C~40° C).



LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE

Resettare il Caricatore Tascabile. Se la luce rossa continua a lampeggiare, contattare il Servizio Clienti.



PER RESETTARE

Inserire l'Holder nel Caricatore Tascabile e tenere premuto il pulsante per 10 secondi, poi rilasciarlo. Tutte le luci di stato si spegneranno e si riaccenderanno per confermare il reset del dispositivo.

IQOS
ILUMA

Questo è un simbolo di avviso per la sicurezza. Viene utilizzato per avvertire del pericolo di possibili lesioni fisiche.

ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO PER EVITARE LESIONI.

Le Istruzioni e gli Avvisi di Sicurezza contenuti nel presente documento non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero presentarsi. Occorre prestare la massima cautela e attenzione.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI.

Le presenti Istruzioni e Avvisi di Sicurezza sono valide per IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™

Utenti a cui è destinato il prodotto

- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e gli stick di tabacco appositamente progettati sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte di adulti (almeno 18 anni).
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e gli stick di tabacco appositamente progettati sono destinati all'utilizzo da parte di adulti che altrimenti continuerebbero a usare prodotti contenenti tabacco o nicotina.
- I minorenni non devono utilizzare IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ o gli stick di tabacco appositamente progettati in nessuna circostanza.
- Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive della necessaria conoscenza o esperienza, a meno che ciò non avvenga sotto opportuna supervisione o una volta ricevute le dovute istruzioni per farne un uso sicuro e comprenderne i rischi connessi.

Tabacco e nicotina

- Gli stick di tabacco appositamente progettati contengono nicotina, sostanza che crea dipendenza.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e gli stick di tabacco appositamente progettati non sono prodotti privi di rischi. Il modo migliore per ridurre i rischi per la salute correlati al tabacco è quello di abbandonare del tutto l'uso del tabacco e della nicotina.
- Alcuni utilizzatori potrebbero avvertire dolori addominali, dolori al petto, sensazione di soffocamento, tosse, difficoltà a respirare, capogiri, secchezza delle fauci, secchezza della gola, gengivite, mal di testa, malessere, naso chiuso, nausea, irritazione della bocca, palpitazioni, irritazione della gola e vomito.

- I prodotti contenenti nicotina non sono destinati a persone che soffrono o sono a rischio di problemi cardiaci, diabete, epilessia o che soffrono di convulsioni.
- I prodotti contenenti nicotina non dovrebbero essere utilizzati in gravidanza o durante l'allattamento. In caso di gravidanza, certa o presunta, o allattamento, interrompere completamente il consumo di tabacco e nicotina.
- Quando si smette di fumare o si passa a IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ e agli stick di tabacco appositamente progettati o ad altri prodotti contenenti nicotina, potrebbe essere necessario regolare le dosi di determinate medicine (ad es. teofillina, clozapina, ropinirolo).
- In caso di dubbi sull'uso di IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ o degli stick di tabacco appositamente progettati in concomitanza con una condizione medica pre-esistente, consultare un medico.

⚠ INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di soffocamento, ingestione e manipolazione**

- Tenere sempre il dispositivo IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e gli stick di tabacco appositamente progettati fuori dalla portata di bambini e/o animali domestici.
- PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: gli stick di tabacco appositamente progettati contengono componenti metallici di piccole dimensioni con estremità affilate.
- PERICOLO DI INGESTIONE:
  - Se gli stick di tabacco appositamente progettati vengono ingeriti, possono provocare lesioni gravi agli organi interni data la presenza di componenti metallici di piccole dimensioni con estremità affilate.
  - Se ingeriti, gli stick di tabacco appositamente progettati possono comportare il rischio di intossicazione da nicotina.
  - Se gli stick di tabacco appositamente progettati vengono ingeriti, consultare immediatamente un medico.
- PERICOLO DI MANIPOLAZIONE: non scomporre gli stick di tabacco appositamente progettati poiché contengono componenti metallici di piccole dimensioni con estremità affilate. Smaltire sempre gli stick di tabacco appositamente progettati subito dopo l'uso secondo quanto previsto dalle normative locali.

⚠ ATTENZIONE **Rischi elettronici e legati alla batteria**

Rischi elettrici

La mancata osservanza delle presenti Istruzioni e Avvisi di Sicurezza potrebbe causare incendi, esplosioni, shock elettrici, lesioni o danni al prodotto o ad altre proprietà:

- IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ devono essere usati solo dagli utenti a cui sono destinati.
- Non utilizzare IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ nei luoghi in cui è proibito l'uso di dispositivi elettronici.
- Non caricare o usare IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ o gli accessori se sono danneggiati, manomessi o rotti.

- Non usare IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ se le batterie sembrano perdere liquido.`
- IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ devono essere caricati esclusivamente in luoghi chiusi come indicato dal simbolo ⌂, usando un Cavo per la Ricarica (fornito in dotazione nella confezione) e un Adattatore di Alimentazione (fornito in dotazione nella confezione) approvati dal produttore. Non utilizzare accessori non approvati dal produttore. Consultare la sezione "Specifiche tecniche" e il sito www.iqos.com per informazioni sul kit acquistato.
- Il prodotto deve essere caricato esclusivamente con bassissima tensione di sicurezza. Consultare la sezione "Specifiche tecniche" della presente Guida utente per i dettagli.
- Non usare, caricare o conservare IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ in luoghi con elevate temperature (ad esempio all'interno di un'auto in estate o vicino a fonti di calore come termosifoni o fuochi).
- Non utilizzare IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ in presenza di materiali, liquidi e gas infiammabili.
- Non mettere a contatto IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, l'Adattatore di Alimentazione e il Cavo per la Ricarica con nessun liquido. Non toccarli se sono bagnati o sono stati immersi in un liquido.
- Non pulire il dispositivo con detergenti.
- Pulire regolarmente la porta di ricarica USB di IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ per evitare l'accumulo di corpi estranei

(ad es. particelle di polvere) e verificare che la porta USB non presenti corpi estranei prima di utilizzare il connettore USB.

- Maneggiare con cura. Non far cadere IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ o sottoporli a forti urti.
- Questo prodotto non contiene parti che sono riparabili dagli utenti. Non tentare di aprire, modificare, riparare, smontare o effettuare altri interventi sui componenti di IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ o di sostituire gli stessi o le batterie.
- Il Caricatore Tascabile e l'Holder di IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ non sono compatibili con le generazioni precedenti di IQOS (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 DUO). Non tentare di caricare l'Holder di IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ nei Caricatori Tascabili di un IQOS di precedente generazione. Non tentare di caricare l'Holder di un IQOS di precedente generazione nel Caricatore Tascabile di IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™.
- Non utilizzare questo prodotto dopo un'eccessiva esposizione a freddo, calore o umidità.
- Non toccare IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ e/o i loro accessori in caso si surriscaldino, emettano scintille, emettano fumo, prendano fuoco o brucino. Se del caso e possibile, spegnere o scollegare l'alimentazione con cautela.
- Non tentare di inserire nella camera riscaldante altri oggetti che non siano gli STICK DI TABACCO APPOSITAMENTE PROGETTATI.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente a temperature tra 0° e 40°C.

- Gli STICK DI TABACCO APPOSITAMENTE PROGETTATI sono monouso e non devono mai essere riutilizzati o accesi con fiammiferi, accendini o altre sorgenti di fiamme.

Rischi legati alla batteria

IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ sono alimentati da batterie agli ioni di litio (Li-ion) chiuse ermeticamente. In condizioni normali di utilizzo, la batteria è chiusa ermeticamente. Se si notano perdite del liquido della batteria, seguire le seguenti precauzioni:

- In caso di ingestione del liquido della batteria, consultare immediatamente un medico. Non indurre il vomito o ingerire cibo o bevande.
- Se il liquido della batteria viene inalato, respirare aria fresca e consultare un medico.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente la parte interessata e le mani e non toccare gli occhi.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico.

⚠ CAUTELA **Rischio di ustioni**

La mancata osservanza delle presenti Istruzioni e Avvisi di sicurezza potrebbe provocare ustioni:

- Conservare IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e gli stick di tabacco appositamente progettati in un luogo pulito, fresco e asciutto.
- Non esporre IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e gli stick di tabacco appositamente progettati a livelli di umidità elevata o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare stick di tabacco appositamente progettati che sono stati esposti a condizioni di calore eccessivo o di umidità elevata.
- Non rimuovere gli stick di tabacco appositamente progettati durante l'utilizzo.

⚠ CAUTELA **Rischio legato a reazioni allergiche**

- L'uso di IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e degli stick di tabacco appositamente progettati potrebbe provocare una reazione allergica come ad esempio gonfiore del viso, delle labbra, della lingua, delle gengive, della gola o del corpo, respirazione difficoltosa, affanno.
- Interrompere l'uso di IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e degli stick di tabacco appositamente progettati e consultare immediatamente un medico se si verifica uno dei sintomi sopra citati che possono indicare una grave reazione allergica.

Uso degli stick di tabacco appositamente progettati

- Utilizzare IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ esclusivamente con gli stick di tabacco appositamente progettati per i dispositivi IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™.
- Non utilizzare IQOS ILUMA™ o IQOS ILUMA PRIME™ con sigarette o prodotti simili.
- Non utilizzare gli stick di tabacco appositamente progettati con le generazioni precedenti di dispositivi IQOS (IQOS 3 DUO™ o precedenti).
- Non modificare gli stick di tabacco appositamente progettati in alcun modo o aggiungervi qualsiasi sostanza, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

Conservazione

- Il dispositivo deve essere conservato in un luogo pulito, fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 60°C.
- Conservare in un luogo inaccessibile ai bambini.

Segnalazione di eventi avversi

- Se si avvertono effetti indesiderati sulla salute durante l'utilizzo di IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ e/o degli stick di tabacco appositamente progettati, consultare un medico.
- Per segnalare eventi avversi, contattare direttamente il Servizio Clienti locale (i recapiti sono indicati nella guida Servizio Clienti e Garanzia). La segnalazione di effetti collaterali può aiutarci a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto.
- Per maggiori informazioni, visitare il sito www.iqos.com.

SPECIFICHE TECNICHE

Holder:
IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™
Modello C1402

Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile

Ingresso: 5 V ⎓ 1,6 A

Caricatore Tascabile:
IQOS ILUMA PRIME™
Modello C1502

Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile

Ingresso: 5 V ⎓ 2 A

Bluetooth® 5.0

Caricatore Tascabile:
IQOS ILUMA™
Modello M0001

Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile

Ingresso: 5 V ⎓ 2 A

Bluetooth® 5.0

I Caricatori Tascabili IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ presentano il simbolo ⊃□⊂ seguito da "SxxAxx" a indicare che possono essere caricati esclusivamente mediante uno dei modelli di Adattatore di Alimentazione approvati ed elencati di seguito.

Adattatore di Alimentazione

Modello: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Ingresso: 100 V-240 V~50-60 Hz 0,3 A

Uscita: 5 V ⎓ 2 A

Potenza in uscita: 10,0 W

Rendimento medio in modo attivo: 79,0%

Consumo energetico a vuoto: <0,09 W

Usare con il Cavo per la Ricarica

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DI IQOS ILUMA™ E IQOS ILUMA PRIME™

Valido nei paesi dell'UE e dell'EFTA

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto stesso e i singoli componenti (comprese le batterie) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. È pertanto tua responsabilità smaltire l'apparecchiatura di scarto consegnandola ad un punto di raccolta preposto per il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le batterie che non sono integrate nell'apparecchiatura di scarto devono essere separate dalla stessa e smaltite separatamente prima della consegna al punto di raccolta. Inoltre, è possibile restituire gratuitamente le batterie di scarto al punto vendita. L'eliminazione di eventuali dati personali sull'apparecchiatura di scarto è di responsabilità del cliente.

Riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero

La raccolta separata e il riciclo dei rifiuti dell'apparecchiatura di scarto (comprese le batterie) al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e assicureranno un riciclo che tuteli la salute e l'ambiente. Lo smaltimento di apparecchiature di scarto tra i rifiuti urbani misti (ad esempio in discariche o tramite incenerimento) può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. I proprietari di apparecchiature di scarto possono consegnarle, nel quadro delle possibilità, per la restituzione o la raccolta di apparecchiature di scarto presso le autorità preposte alla gestione dei rifiuti, al fine di assicurare un corretto smaltimento dei vecchi dispositivi. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi agli uffici locali preposti, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Per la Svizzera:

I proprietari di apparecchiature di scarto e batterie acquistate da Philip Morris Switzerland Sàrl possono restituirle gratuitamente presso un qualsiasi Boutique IQOS in Svizzera.

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA (A FINI DI SMALTIMENTO E RICICLO)

Il cliente non deve rimuovere le batterie. Al termine del ciclo di vita del prodotto, le batterie possono essere rimosse in sicurezza esclusivamente da un operatore autorizzato al riciclo seguendo la procedura qui riportata.

Caricatore Tascabile IQOS ILUMA PRIME™ (Modello C1502)

1: il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato.
2: rimuovere/staccare il talloncino di gomma dalla Custodia del Caricatore Tascabile.
3: rimuovere le 2 viti.
4: rimuovere la cover laterale facendola scorrere lentamente in senso verticale in direzione opposta all'alloggiamento di metallo, quindi rimuovere le 2 viti del telaio.
5: staccare tutti i circuiti stampati flessibili (FPC) e il connettore per rimuovere la scheda a circuiti stampati (PCB) del caricatore.
6: estrarre la batteria inclinandola e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Caricatore Tascabile IQOS ILUMA™ (Modello M0001):

1: il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato.
2: rimuovere la cover laterale con le dita.
3: aprire lo sportellino e svitare la vite superiore e inferiore.
4: rimuovere l'alloggiamento del caricatore.
5: svitare la scheda a circuiti stampati (solo 1 vite).
6: scollegare il connettore della batteria dal circuito stampato. Non tagliare i fili della batteria.
7: estrarre la batteria inclinandola e smaltire nel rispetto delle normative locali.

Holder IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ (Modello C1402)

1: il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato.
2: aprire l'anello.
3: aprire il cappuccio, sfilare il gruppo dall'alloggiamento.
4: dissaldare la linguetta della batteria e sollevarla.
5: estrarre la batteria e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Conferma di conformità

Con la presente, Philip Morris Products S.A. dichiara che IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ sono conformi ai requisiti essenziali e alle relative disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità ufficiale è consultabile alla pagina: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ operano nella banda di frequenza 2,402 – 2,480 GHz con una potenza di uscita RF massima di 10,0 dBm.

Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione RF ed è stato verificato in conformità alle condizioni di esposizione dei dispositivi portatili secondo la norma EN 62311:2008.

Progettato da e prodotto per conto di Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Svizzera.

Svizzera:

Importato da Philip Morris Products Sàrl,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel (Svizzera)

Bluetooth®

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Philip Morris Products S.A. e delle sue affiliate è concesso sotto licenza. Gli altri marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Ulteriori informazioni sulla licenza firmware per IQOS ILUMA™ e IQOS ILUMA PRIME™ sono disponibili su www.iqos.com.

Non tutti i dispositivi elencati nelle presenti Istruzioni e Avvisi di Sicurezza sono inclusi in questo kit.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.

CE